


# Impact Drill

## D 650 D 800

---

### User manual

- (RU) Руководство пользователя  
**Ударная дрель**
- (UA) Інструкція з експлуатації  
**Ударний дриль**
- (LV) Lietošanas instrukcija  
**Triecienurbjmašīna**
- (LT) Naudojimo instrukcija  
**Smūginis gręžtuvas**
- (EE) Kasutusjuhend  
**Löötrell**





3

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.



15

Ražotājs patur tiesības ieviest izmaiņas ierīces konstrukcijā, dizainā un komplektācijā. Instrukcijā sniegtais attēlojums var atšķirties no reālajiem izstrādājuma mezgliem un uzrakstiem uz tā.



27

Gamintojas turi teisę keisti gaminių konstrukciją, dizainą ir komplektavimą. Atvaizdai instrukcijoje gali skirtis nuo realių mazgų ir užrašų ant gaminio.



39

Tootja jätab endale õiguse teha toote konstruktsioonis, disainis ja komplektis muudatusi. Kasutusjuhendis toodud pildid võivad erineda reaalse toote üksikosade ja tootel olevate kirjade poolest.



51

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції може відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.



Перед использованием изделия необходимо внимательно прочитать данное руководство. Это поможет избежать возможных травм, а также повреждений самого изделия.



Pirms ierīces lietošanas ir uzmanīgi jāizlasa šī instrukcija. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamām traumām un ierīces bojājumiem.



Prieš naudojantis gaminiu būtina jđémiai perskaityti šį vadovą. Tai padës išvengti galimų traumų ir pačios įrangos pažeidimų.



Enne toote kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kogu kasutusjuhend. See aitab vältida võimalikke kehavigastusi ja seadme kahjustusi.



Перед використанням продукту уважно ознайомтеся з цим посібником по експлуатації

## Оглавление

1. Примечания . . . . .	стр. 03
2. Предисловие . . . . .	стр. 04
3. Технические характеристики. . . . .	стр. 05
4. Комплектность . . . . .	стр. 05
5. Описание изделия . . . . .	стр. 06
6. Изображение и составные части . . . . .	стр. 06
7. Информация по безопасности . . . . .	стр. 10
8. Сборка изделия . . . . .	стр. 11
9. Работа с инструментом . . . . .	стр. 13
10. Тех. обслуживание и утилизация . . . . .	стр. 14

## Примечания

## Расшифровка обозначений

Серийный номер изделия Hyundai на табличке, расположенной на изделии содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Первая буква наименования модели
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся также в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

Товар соответствует требованиям:

- TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

## Предисловие

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента **HYUNDAI**.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности, процедур по обслуживанию и использованию моделей электроинструмента **HYUNDAI**.

Все данные в данном документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем в эксплуатации, используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с электроинструментом необходимо внимательно прочитать руководство пользователя. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

### **ВНИМАНИЕ!**

**СНИМите ФИКСАЦИЮ** с кнопки пуска и установите ее в положение ВЫКЛ. в случае частичного или полного прекращения энергоснабжения (например, выпадения штепсельной вилки из розетки или отключения электричества в сети), а так же замене аккумулятора в аккумуляторной технике и инструменте.

Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента в случае частичного или полного прекращения энергоснабжения и последующего его восстановления, так как возможен самопроизвольный пуск устройства. Остерегайтесь падения и выбрасывания подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента, что также может привести к снижению эффективности защитных устройств. Несоблюдение данной рекомендации может привести к несчастным случаям.

## Технические характеристики

Ударная дрель		D 650	D 800
Потребляемая мощность	Вт	550	810
Напряжение	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Число оборотов на холостом ходу	об/мин	0-3000	0-2800
Максимальная частота ударов	мин	48000	42000
Патрон	мм	1.5-13	2-13
Максимальный диаметр сверления	мм		
в стали		8	10
в кирпиче		12	14
в дереве		25	25
Уровень шума по EN ISO 11203 LpA	dB	85.6	91,5
Масса	кг	1.9	2.2

## Комплектность


### В комплект поставки входит:

- Ударная дрель . . . . . 1 шт.
- Дополнительная рукоятка . . . . . 1 шт.
- Ограничитель глубины . . . . . 1 шт.
- Ключ для патрона (для D650) . . . . . 1 шт.
- Руководство пользователя . . . . . 1 шт.
- Гарантийный талон . . . . . 1 шт.
- Упаковка . . . . . 1 шт.

## Описание изделия

**Общий вид изделия  
рис. 1**

Настоящий электроинструмент предназначен для сверления древесины, металлов, керамики и полимерных материалов, а также для ударного сверления в кирпиче, бетоне и камне.



## Составные части изделия:

1. Сверлильный патрон (D650 - с зубчатым венцом, D800 - быстрозажимной)
2. Переключатель «сверление/сверление с ударом»
3. Переключатель направления вращения
4. Кнопка фиксации выключателя
5. Регулятор оборотов двигателя
6. Выключатель
7. Дополнительная регулируемая рукоятка
8. Ограничитель глубины
9. Ключ для сверлильного патрона (для модели D650)

# Информация по безопасности

## Общие указания по технике безопасности

**Внимательно прочтите все указания по технике безопасности. Несоблюдение данных указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, тяжелых травм и пожара. Сохраняйте эти инструкции на протяжении всего срока пользования инструментом. Данные инструкции распространяются на весь электроинструмент HYUNDAI как с питанием от сети переменного тока, так и на аккумуляторный электроинструмент.**

### Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.
- Не отвлекайтесь, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

### Электробезопасность

- Вилка сетевого шнура электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки. Данное требование снижает риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении через них повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электричеством.
- Не допускается использовать сетевой шнур не по назначению, например, для переноса или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из сетевой розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или

# Информация по безопасности

подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте специальные удлинители.
- В случае, когда необходимо использование электроинструмента в сыром помещении, подключайте его через УЗО (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

## Безопасность людей

- Продуманно начинайте работу с электроинструментом, будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда одевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.

- Перед подключением электроинструмента в сеть и/или к аккумулятору, убедитесь что электроинструмент выключен. При транспортировке электроинструмента не держите палец на выключателе.

- Во время работы всегда занимайтесь устойчивое положение и сохраняйте равновесие.

- Во время работы одевайте подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей электроинструмента. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты врачающимися частями электроинструмента.

- При возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их правильное присоединение и использование.

# Информация по безопасности

## Применение электроинструмента и обращение с ним

- Не перегружайте электроинструмент. Чрезмерная нагрузка приводит к уменьшению срока службы или выходу из строя электроинструмента.
- Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.
- Если Вы не работаете с электроинструментом, отключите вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение электроинструмента.
- Храните электроинструмент в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали данное руководство по эксплуатации.
- Бережно и тщательно ухаживайте за электроинструментом. Всегда проверяйте исправность электроинструмента перед началом работы. Поврежденный электроинструмент должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.
- Держите электроинструмент и оснастку в чистом и заточенном состоянии. Тогда он реже заклинивается, и им легко работать.
- Применяйте электроинструмент, принадлежащности, оснастку по назначению и в соответствии с настоящими инструкциями. Использование электроинструмента для непредусмотренных работ может привести к несчастным случаям и серьезным травмам.

## Сервис

- Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только в авторизованном сервисном центре. Это обеспечивает безопасность электроинструмента и сохраняет право на гарантийное обслуживание.

## Информация по безопасности

### Указания по безопасности при работе с электроинструментом.

- При ударном сверлении одевайте наушники. Шум может повредить органы слуха.
- Используйте прилагающиеся к электроинструменту, при их наличии, дополнительные рукоятки.
- Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем электро-, газо- и водоснабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения.
- При блокировании (заклинивании) рабочего инструмента немедленно выключите электроинструмент. Будьте готовы к обратному удару (отдаче).

Рабочий инструмент заедает:

- при перегрузке электроинструмента,
- при перекашивании обрабатываемой детали.
  - Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток.
  - При работе всегда надежно держите электроинструмент обеими руками, заняв предварительно устойчивое положение.
  - Закрепляйте заготовку в зажимное приспособление или в тиски.
  - Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогеном и очень вреден для здоровья.
  - Пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отвод пыли/опилок при возможности присоединения.
  - Держите Ваше рабочее место в чистоте.
  - Не выпускайте электроинструмент из рук до его полной остановки.
  - Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания.


## Сборка изделия

### Дополнительная рукоятка (см. рис. 2)

Используйте Ваш электроинструмент только с дополнительной рукояткой 7. Вы можете повернуть дополнительную рукоятку 7 в любое положение, для обеспечения удобной эксплуатации. Для этого ослабьте крепление рукоятки , поверните рукоятку в удобное положение, затяните крепление рукоятки.

### Установка глубины сверления (см. рис. 2)

Ограничителем глубины 8 можно установить желаемую глубину сверления. Вставьте ограничитель глубины в дополнительную рукоятку 7. Вытяните его так, чтобы расстояние от вершины сверла до конца ограничителя глубины соответствовало желаемой глубине сверления .



### Замена оснастки для модели D650

Установите ключ в соответствующее отверстие патрона (рис. 3) и ослабьте крепление муфты патрона. Вращением раскройте губки патрона 1 до размера, необходимого для установки оснастки. Установите оснастку (сверло). Установите ключ 9 и затяните муфту патрона до полного зажима оснастки.

### Замена оснастки для модели D800

Охватите заднюю гильзу быстрозажимного патрона рукой, и поворачивайте переднюю гильзу до размера, необходимого для установки оснастки. Установите оснастку (сверло) и затяните гильзу до полного зажима оснастки.

## Работа с инструментом

### Оснастка для завинчивания


При применении отверточных насадок используйте всегда универсальный держатель. Для завинчивания всегда устанавливайте переключатель **2** «сверление/сверление с ударом» в режим «сверление».

### Включение электроинструмента

Учитывайте напряжение сети! Напряжение источника тока должно соответствовать техническим характеристикам электроинструмента. Электроинструмент на 230В может также работать и при напряжении 220В.

### Установка направления вращения

(см. рис. 4)



Изменение направления вращения возможно только на выключенном инструменте. Переключателем направления вращения **3** можно изменять направление вращения патрона. Положение **A** - вращение по часовой стрелке. Применяется для сверления и завинчивания шурупов. Положение **B** - вращение против часовой стрелки. Применяется для выворачивания винтов/шурупов и отвинчивания гаек.

### Установка режима работы

#### Сверление и завинчивание

Установите переключатель **2** в режим «сверление».



#### Ударное сверление

Установите переключатель **2** в режим «сверление с ударом».



## Работа с инструментом

### Включение/выключение

Для включения электроинструмента нажать на выключатель **6** и держать его нажатым. Для фиксации выключателя **6** во включенном положении нажмите кнопку фиксации **4**.

Для выключения электроинструмента отпустите выключатель **6** или, если он был зафиксирован кнопкой **4**, однократно нажмите и отпустите выключатель **6**.

### Установка числа оборотов и ударов

Вы можете плавно регулировать число оборотов и ударов включенного электроинструмента, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель **6**. Легкое нажатие на выключатель **6** включает низкое число оборотов и ударов. С более сильным нажатием число оборотов и ударов увеличивается.

### Предварительный выбор числа оборотов и ударов

С помощью регулятора оборотов двигателя **5** Вы можете установить необходимое число оборотов/ударов также и во время работы. Необходимое число оборотов/ударов зависит от материала и рабочих условий и определяется пробным сверлением.

## Техническое и сервисное обслуживание

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте. Регулярно производите чистку электроинструмента при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте для чистки горючие жидкости.

Электроинструмент HYUNDAI проходит обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования.

Использование, обслуживание и хранение электроинструмента HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок ремонта составляет 3 года.

Если электроинструмент, несмотря на контроль качества при изготовлении, выйдет из строя, то ремонт следует производить только в авторизованных сервисных центрах.

Список адресов Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

**<http://www.hyundai-direct.com>**

## Утилизация

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент, оснастка и упаковка должны сдаваться на экологически чистую утилизацию и переработку.

# Saturs

1. Piezīmes.....	15
2. Priekšvārds .....	16
3. Tehniskā specifikācija.....	17
4. Komplektācija .....	17
5. Instrumenta kopskats .....	18
6. Attēls un sastāvdaļas .....	18
7. Drošības tehnika.....	19
8. Instrumenta sagatavošana .....	23
9. Instrumenta lietošana .....	24
10.Tehniskā apkope un utilizācija.....	26

## Piezīmes

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 650

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;  
EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 800

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;  
EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

*Ražotājs patur tiesības ieviest izmaiņas produkta konstrukcijā,*

*dizainā un komplektācijā.*

*Instrukcijā sniegtais attēlojums var atšķirties no reālajiem produkta  
mezgliem un uzrakstiem uz tā.*

## Priekšvārds

Pateicamies, ka esat iegādājies **HYUNDAI** ražoto elektroinstrumentu.

Šajā instrukcijā aprakstīta drošības tehnika un **HYUNDAI** elektroinstrumenta modeļu apkopes un lietošanas procedūras.

Visi šajā dokumentā iekļautie dati ietver visu jaunāko informāciju, kāda ir pieejama iespiešanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šajā instrukcijā var nebūt ietvertas dažas ražotāja ieviestas izmaiņas. Tāpat arī attēli un zīmējumi var atšķirties no reālā produkta. Problēmu gadījumā izmantojiet noderīgu informāciju, kas sniegtā instrukcijas beigās.

Pirms darba sākuma ar elektroinstrumentu uzmanīgi jāizlasa lietotāja instrukcija. Tas pašidzēs izvairīties no ie-spējamām traumām un ierīces bojājumiem.

**HYUNDAI** produkcijas sērijas numurs ietver sevī informāciju par ražošanas datumu:

1. Ražošanas gads
2. Pirmais burti produkta nosaukumam
3. Tehniskie raksturlielumi
4. Ražošanas mēnesis
5. Sērijas nummurs

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

Piemērs: ražots jūnijā 2015.gadā

## Tehniskā specifikācija

Triecienurbjmašīna		D 650	D 800
Elektriskā jauda	W	550	810
Spriegums	V	230	230
Frekvence	Hz	50	50
Brīvgaitas ātrums	apgr./ min.	0-3000	0-2800
Maksimālais triecienu skaits	min.	48000	42000
Urbjpatrona	mm	1.5 – 13	2.0 – 13
Maksimālais urbumu diametrs	mm		
tēraudā		8	10
ķieģelos		12	14
kokā		25	25
Trokšņa līmenis EN ISO 11203 LpA	dB	85.6	91,5
Svars	Kg	1.9	2.2

## Komplektācija


### Komplektā ietilpst:

- Triecienurbjmašīna ..... 1 gab.
- Papildrokturis ..... 1 gab.
- Dzīluma ierobežotājs ..... 1 gab.
- Patronas atslēga (modelim D650) ..... 1 gab.
- Lietotāja instrukcija ..... 1 gab.
- Garantijas talons ..... 1 gab.
- Iepakojums ..... 1 gab.

## Paredzētais pielietojums

Šis elektroinstruments paredzēts caurumu urbšanai koksnē, metālā, keramikā un polimēra materiālos, kā arī triecienurbšanai ķieģeļos, betonā un akmenī.

### Instrumenta kopskats 1. att.



### Instrumenta sastāvdaļas

1. Urbjpatrona (D650 – ar zobvainagu, D800 – ātrās fiksācijas patrona)
2. Slēdzis „urbšana/trieciensurbšana”
3. Griešanās virziena slēdzis
4. Slēdža fiksācijas poga
5. Motora apgrizezni regulators
6. Slēdzis
7. Regulējams papildrokturis
8. Dzīluma ierobežotājs
9. Urbjpatronas atslēga (modelim D650)

## Drošības tehnika

## Vispārējās drošības tehnikas norādes

*Uzmanīgi izlasiet visas drošības tehnikas norādes. Neievērojot šīs drošības tehnikas norādes un instrukcijas, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, gūt smagas traumas un izraisīt ugunsgrēku. Saglabābiet šo instrukciju visu instrumenta ekspluatācijas laiku. Šī instrukcija attiecas uz visu veidu HYUNDAI elektroinstrumentiem, kas darbināmi gan no elektrotīkla, gan ar akumulatora bateriju.*

### Darba vietas drošība

- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentu sprādzienbīstamā telpā, kurā atrodas viegli uzliesmojoši šķidrumi, uzliesmojošas gāzes vai putekļi. Elektroinstrumenti dzirksteļo, un tas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, nelaidiet darba vietas tuvumā bērnus un nepiederošas personas.
- Nenovērsiet uzmanību elektroinstrumenta lietošanas laikā. Jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### Elektrodrošība

– Elektroinstrumenta strāvas padeves vada kontakt-dakšai jāatbilst tīkla rozetei. Nekādā gadījumā neveiciet izmaiņas kontaktdakšas konstrukcijā. Šīs prasības ievērošana samazina elektriskās strāvas trieciema gūšanas risku.

– Izvairieties no saskares ar zemētām virsmām, piemēram: caurulēm, apkures elementiem, virtuves plītīm un ledusskapjiem. Zemējuma veikšana, izmantojot šīs virsmas, paaugstina elektriskās strāvas trieciema gūšanas risku.

– Sargājiet elektroinstrumentu no lietus un mitruma. Ūdens ieklūšana elektroinstrumentā paaugstina elektriskās strāvas trieciema gūšanas risku.

– Nav pieļaujama strāvas padeves vada izmantošana tam neparedzētiem mērķiem, piemēram, elektroinstrumenta pārnēsāšanai vai pakarināšanai vai kontaktdakšas izvilkšanai no rozetes. Sargājiet strāvas padeves vadu no augstu temperatūru iedarbības, eļļām, asām malām vai

## Drošības tehnika

elektroinstrumenta kustīgajām detaļām. Bojāts vai sapinies strāvas padeves vads paaugstina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.

- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet speciālus pagarinātājus.
- Ja elektroinstruments jāizmanto mitrā telpā, ieslēdziet to, izmantojot noplūdstrāvas aizsargierīci. Tās izmantošana samazinās elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.

## Cilvēku drošība

– Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko dariet. Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodieties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanība darbā ar elektroinstrumentu var izraisīt smagas traumas.

– Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram: aizsargmaskas, apavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveres vai dzirdes orgānu aizsarglīdzekļu, izmantošana atkarībā no elektroinstrumenta pielietošanas veida samazina traumu gūšanas risku.

– Pirms elektroinstrumenta pieslēgšanas elektrotīkam un/vai akumulatoram pārliecinieties, ka elektroinstruments ir izslēgts. Elektroinstrumenta pārnēsāšanas laikā neturiet pirkstu uz slēdža.

– Darba laikā vienmēr ieņemiet stabīlu pozu un saglabājiet līdzsvaru.

– Darba laikā pielietojiet piemērotu darba apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu un rotaslietas. Matus, apģērbu un cimodus turiet drošā attālumā no elektroinstrumenta kustīgajām detaļām. Platu apģērbu, rotaslietas vai garus matus var ieraut elektroinstrumenta kustīgajās detaļās.

– Ja iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārbaudiet, vai tās tiek pareizi pievienotas un izmantotas.

### **Elektroinstrumenta izmantošana un apkope**

- Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Pārmērīga slo-dze samazina elektroinstrumenta ekspluatācijas laiku vai arī izraisa tā sabojāšanos.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja tam ir bojāts slēdzis. Elektroinstruments, kuru nav iespējams ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams, un tas jāsaremontē pilnvarotā ser-visa centrā.
- Ja ar elektroinstrumentu nestrādājat, izņemiet no elektrotīkla rozetes kontaktakciu un/vai izņemiet akku-mulatoru. Šāds piesardzības pasākums novērš nejaušu elektroinstrumenta ieslēgšanu.
- Glabājiet elektroinstrumentu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ar elektroinstrumentu strādāt personām, kurus nav iepazinušās ar tā darbību un nav lasījušas šo lietošanas instrukciju.
- Elektroinstrumenta apkopi veiciet piesardzīgi un rūpīgi. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet, vai elektroinstruments ir darba kārtībā. Bojāts elektroinstru-ments jāremontē pilnvarotā servisa centrā.
- Elektroinstrumentu un aprīkojumu uzturiet tīru un uzasinātu. Tad tas retāk iesprūst un ar to ir vieglāk strā-dāt.
- Elektroinstrumentu, piederumus un aprīkojumu iz-mantojiet tam paredzētajam mērķim un atbilstoši šeit sniegtajām norādēm. Elektroinstrumenta izmantošana tam neparedzētiem darbiem var izraisīt nelaimes gadīju-mus un smagas traumas.

### **Serviss**

- Jūsu elektroinstrumenta remonts jāveic tikai pilnva-rotā servisa centrā.
- Tas garantē elektroinstrumenta drošību un saglabā tiesī-bas uz garantijas apkalpošanu.

**Drošības norādes darbā  
ar elektroinstrumentu**

– Veicot triecienurbšanu, lietojiet ausu aizsargus. Troksnis var nodarīt bojājumus dzirdes orgāniem.

– Vajadzības gadījumā izmantojiet elektroinstrumenta komplektā iekļautos papildu rokturus.

– Lai atrastu noslēptās elektrības, gāzes un ūdens apgādes sistēmas, izmantojiet atbilstošus metāla meklētājus vai pieprasiet izziņu vietējā komunālo pakalpojumu uzņēmumā.

– Ja darba instruments noblokējas (iekīlējas), neka-vējoties to izslēdziet. Esiet gatavs atsitienam.

Darba instruments ieķeras:

– tā pārslodzes gadījumā,

– ja tiek izkustināta apstrādājamā detaļa.

– Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētajām rokturu virsmām.

– Strādājot vienmēr droši turiet elektroinstrumentu ar abām rokām, ieņemot pietiekami stabīlu pozu.

– Iestipriniet sagatavi skrūvspīlēs vai saspiežamajā palīgierīcē.

– Neapstrādājiet azbestu saturošus materiālus. Az-bestis tiek uzskatīts par kancerogēnu un veselībai ļoti kai-tīgu materiālu.

– Izmantojiet putekļu aizsardzības respiratoru un pu-tekļu/skaidu nosūcēju, ja ir iespējams to pieslēgt.

– Uzturiet darba vietu tīru.

– Neizlaidiet elektroinstrumentu no rokām, pirms tā rotējošā daļa pilnībā neapstājas.

– Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja bojāts tā strāvas padeves vads.


## Instrumenta sagatavošana

### Papildrokturis (skat. 2. att.)

Elektroinstrumentu drīkst lietot tikai ar papildrokturi **7**. Lai darbu veikšanas gaitā nodrošinātu ērtu pozīciju, papildrokturi **7** ir iespējams pagriezt jebkurā stāvoklī. Lai to izdarītu, atbrīvojiet roktura stiprinājumu, pagrieziet rokturi jums ērtā pozīcijā un pievelciet roktura stiprinājumu.

### Urbšanas dziļuma iestatīšana (skat. 2. att.)

Izmantojot dziļuma ierobežotāju **8**, ir iespējams noregulēt vēlamo urbšanas dziļumu. Ievietojiet dziļuma ierobežotāju papildrokturi **7**. Izbīdiet to tādā veidā, lai attālums no urbja gala līdz dziļuma ierobežotāja galam atbilstu vēlamajam urbšanas dziļumam.



### Aprīkojuma maiņa modelim D650

Ievietojiet atslēgu atbilstošajā patronas atverē (3. att.) un atbrīvojiet patronas čaulas stiprinājumu. Pagriezot atveriet patronas **1** spailēs līdz tādam atveres izmēram, kāds nepieciešams aprīkojuma uzstādīšanai. Ielieciet aprīkojumu (urbi). Uzstādījet atslēgu **9** un pievelciet patronas čaulu līdz pilnīgai aprīkojumanofiksēšanai.

### Aprīkojuma maiņa modelim D800

Ar roku satveriet ātrās fiksācijas patronas aizmugurējo čaulu un grieziet priekšējo čaulu, līdz tiks sasniegts tāds izmērs, kas nepieciešams aprīkojuma uzstādīšanai. Uzstādījet aprīkojumu (urbi) un pievelciet patronas čaulu līdz pilnīgai aprīkojumanofiksēšanai.

## Instrumenta lietošana


### Aprīkojums skrūvēšanai

Izmantojot skrūvēšanai paredzētos uzgaļus, vienmēr izmantojiet universālo turētāju. Lai veiktu skrūvēšanu, vienmēr pārslēdziet pārslēdzēju **2** „urbšana/triecienurbšana” režīmā „urbšana”.

### Elektroinstrumenta iestatīšana

Ievērojiet tīkla spriegumu! Strāvas avota spriegumam ir jāsakrīt ar elektroinstrumenta tehniskajiem raksturliumiem. Elektroinstruments, kas paredzēts 230 V, var darboties arī ar 220 V spriegumu.

### Griešanās virziena iestatīšana (sk. 4.att.)



Griešanās virziena maiņu iespējams iestatīt tikai tad, kad instruments izslēgts. Ar griešanās virziena pārslēdzēju **3** var mainīt patronas griešanās virzienu. Stāvoklis **A** – patrona griežas pulksteņa rādītāja griešanās virzienā. Tas tiek izmantots urbšanai un kokskrūvju ieskrūvēšanai. Stāvoklis **B** – patrona griežas pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam. Tas tiek izmantots skrūvju/kokskrūvju izskrūvēšanai un uzgriežņu atskrūvēšanai.

### Darba režīma iestatīšana

#### Urbšana un skrūvēšana

Iestatīt slēdzi **2** režīmā „urbšana”.



#### Triecienurbšana

Iestatīt slēdzi **2** režīmā „triecienurbšana”.



## Instrumenta lietošana

### Ieslēgšana/izslēgšana

Lai elektroinstrumentu ieslēgtu, piespiediet un turiet nospiestu slēdzi **6**. Lai nofiksētu slēdzi **6** ieslēgtā pozīcijā, piespiediet fiksācijas pogu **4**.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet slēdzi **6** vai, ja tas bija nofiksēts ar pogu **4**, vienreiz piespiediet un atlaidiet slēdzi **6**.

### Apgriezienu un triecienu skaita iestatīšana

Jūs varat vienmērīgi regulēt ieslēgta elektroinstrumenta apgriezienu un triecienu skaitu, mainot spēku, ar kādu tiek piespiests slēdzis **6**. Viegli piespiežot slēdzi **6**, tiek ieslēgts zems apgriezienu un triecienu skaits. Stiprāk piespiežot slēdzi, apgriezienu un triecienu skaits palieeinās.

### Apgriezienu un triecienu skaita iepriekšēja izvēle

Izmantojot motora apgriezienu regulatoru **5**, iespējams iestatīt nepieciešamo apgriezienu/trecienu skaitu arī laikā, kad instruments darbojas. Nepieciešamais apgriezienu/trecienu skaits atkarīgs no materiāla un darba apstākļiem, šis skaits tiek noteikts testa urbšanas laikā.

## Tehniskā un servisa apkope

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu darbību, elektroinstrumentus un ventilācijas atveres pastāvīgi jāuztur tīras. Regulāri notīriet elektroinstrumentu, izmantojot mīkstu, sausu drānu. Tīrīšanai neizmantojiet degošus šķidrumus.

Elektroinstrumentam HYUNDAI tiek veikta obligātā sertifikācija saskaņā ar Tehnisko reglamentu par mašīnu un iekārtu drošību.

Elektroinstrumentu HYUNDAI izmantošanai, apkopei un glabāšanai jānotiek atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam.

Instrumenta kalpošanas laiks ir 5 gadi.

Remonta garantijas laiks ir 3 gadi.

Ja, neskatoties uz kvalitātes kontroli izgatavošanas procesā, elektroinstruments sabojājas, tā remonts jāveic tikai pilnvarotos servisa centros.

Servisa centru sarakstu varat atrast mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē:

**<http://www.hyundai-direct.com>**

## Utilizācija

Neutilizējiet elektroinstrumentu kopā ar sadzīves atkritumiem! Savu laiku nokalpojis elektroinstrument, tā aprīkojums un iepakojums jānodod ekoloģiski tīrai utilizācijai un pārstrādei.

# Skyrių pavadinimai

1. Pastabos .....	27
2. Jvadas .....	28
3. Techninės charakteristikos .....	29
4. Komplekto sudėtis .....	29
5. Gaminio aprašymas .....	30
6. Atvaizdas ir sudėtinės dalys .....	30
7. Saugos informacija.....	31
8. Gaminio surinkimas .....	35
9. Darbas instrumentu .....	36
10.Techninis aptarnavimas ir utilizavimas.....	37

## Pastabos

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC  
 Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms  
 to the following  
 directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low  
 voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 650

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;  
 EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Mātīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC  
 Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms  
 to the following  
 directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low  
 voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 800

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;  
 EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Mātīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

*Gamintojas turi teisę keisti gaminijų konstrukciją,*

*dizainą ir komplektavimą.*

*Vadove esančios iliustracijos gali skirtis nuo realių mazgų  
 ir ant gaminio esančiųjų užrašų.*

## Ivadas

Sveikiname įsigijus **HYUNDAI** elektrinių instrumentų.

Šiame vadove yra aprašoma saugos technika ir **HYUNDAI** elektrinių instrumentų modelių naudojimo bei aptarnavimo taisyklės.

Visi naudotojo vadove esantys duomenys atitinka naujausią publikavimo metu turimą informaciją. Prašome atsižvelgti į tai, kad kai kurių gamintojo pakeitimų šiame vadove gali nebūti. Be to, iliustracijos ir brėžiniai gali skirtis nuo realaus gaminio. Kilus neaiškumams prašome vadovautis vadovo pabaigoje esančia informacija.

Prieš pradėdami dirbti elektriniu instrumentu būtinai atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Tai padės apsaugoti nuo galimų traumų ir įrangos pažeidimų.

**HYUNDAI** gaminio serijinis numeris yra nurodytas prie gaminio tvirtinamoje lentelėje, čia taip pat yra informacija apie pagaminimo datą:

1. Pagaminimo metai
2. Pirmoji gaminio modelio pavadinimo raidė
3. Techninė informacija
4. Pagaminimo ménuso
5. Serijinis numeris

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

Pavyzdžio numerio atšifravimas: pagaminta 2015 metų juunis.

## Techninės charakteristikos

Smūginis gręžtuvas		D 650	D 800
Galia	W	550	810
Įtampa	V	230	230
Dažnis	Hz	50	50
Apsukų skaičius tuščiaja eiga	aps./min.	0-3000	0-2800
Didžiausias smūgių dažnis	min.	48000	42000
Griebtuvas	mm	1.5 – 13	2.0 – 13
Didžiausias gręžiamas skersmuo	mm		
pliene		8	10
plytose		12	14
medienoje		25	25
Triukšmo lygis EN ISO 11203 LpA	dB	85.6	91,5
Svoris	Kg	1.9	2.2

## Komplekto sudėtis


### Komplektą sudaro:

- Smūginis gręžtuvas ..... 1 vnt.
- Papildoma rankena ..... 1 vnt.
- Gylio ribotuvas ..... 1 vnt.
- Griebtuvo raktas (modeliu D650) ..... 1 vnt.
- Naudotojo vadovas ..... 1 vnt.
- Garantinis talonas ..... 1 vnt.
- Pakuotė ..... 1 vnt.

## Gaminio aprašymas

**Bendras  
gaminio  
vaizdas,  
1 iliustr.**

Šis elektrinis instrumentas skirtas medienai, metalams, keramikai ir polimerinėms medžiagoms gręžti, dar smūginiam plytų, betono ir akmens gręžimui.



## Sudėtinės gaminio dalys

1. Gražto griebtuvas (D650 – dantytas vainikas, D800 – greito užspaudimo)
2. Jungiklis „gręžimas / smūginis gręžimas“
3. Sukimosi krypties pakeitimimo jungiklis
4. Jungiklio fiksavimo mygtukas
5. Variklio apsukų regulatorius
6. Jungiklis
7. Papildoma reguliuojama rankena
8. Gylio ribotuvas
9. Griebtuvo raktas (modeliui D650)

## Saugos informacija

## Bendrieji saugos technikos nurodymai

*Įdėmėjai perskaitykite visus saugos technikos nurodymus. Šių saugos technikos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros šoko ir kitų sunkių traumų bei gaisro priežastimi. Saugokite šias instrukcijas visą naudojimosi instrumentu laiką. Šios instrukcijos apima visus HYUNDAI instrumentus – tiek maitinamus kintamo elektros srovės tinklo, tiek akumulatorinius elektrinius instrumentus.*

### Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
- Nedirbkite elektriniu instrumentu patalpoje, kurioje yra sprogimo pavojus, degių skysčių, užsidegančių duju ar dulkių. Elektriniai instrumentai kibirkščiuoja, todėl gali uždegti dulkes ar garus. Elektriniai instrumentai kibirkščiuoja, todėl gali uždegti dulkes ar garus.
- Darbo su elektriniu instrumentu metu arti Jūsų darbo vietos neturi būti vaikų ir pašalinių asmenų.
- Dirbdami susikaupkite, kitaip instrumentas gali tapti nevaldomas.

### Elektros sauga

- Elektrinio instrumento maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo lizdą. Jokiu būdu nekeiskite kištuko konstrukcijos. Šis reikalavimas skirtas elektros šoko trauroms išvengti.
- Venkite kontaktų su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildymo elementais, viryklėmis ir šaldytuvais. Dėl galimo įžeminimo grandinės pertraukimo kyla elektros šoko pavojus.
- Elektrinį instrumentą saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektros instrumentą patekės vanduo didina elektros traumų riziką.
- Draudžiama naudoti maitinimo laidą ne pagal pa-skirtį, pavyzdžiui, kelti arba pakabinti instrumentą, paėmus už jo trauktį kištuką iš lizdo. Maitinimo laidą saugokite nuo aukštų temperatūrų, alyvų, aštrų briaunų arba judančių elektros instrumento dalių. Pažeistas arba susipynęs laidas didina elektros traumų riziką.

## Saugos informacija

- Dirbdami su elektriniu instrumentu atvirame ore, naudokite specialius ilgintuvus.
- Jei naudoti elektrinį instrumentą būtina drėgnoje patalpoje, junkite jį per apsauginio atjungimo prietaisą. Jis sumažins elektros traumų riziką.

## Žmonių saugumas

- Darbą su elektriniu instrumentu pradékite gerai apgalvoję, būkite atidūs darbo metu. Elektrinio instrumento nenaudokite pavargę, apsaigę nuo narkotinių ar alkoholinių medžiagų, veikiami vaistų. Nedėmesingumas dirbant su elektriniu instrumentu gali tapti sunkių traumų priežastimi.
- Naudokite individualias saugos priemones ir visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Naudokite individualias saugos priemones, pavyzdžiui, apsauginę kaukę, batus neslidžiais padais, apsauginį šalmą arba klausos apsaugos priemones, priklausomai nuo darbo su elektriniu instrumentu pobūdžio. Tai sumažins traumų riziką.
- Prieš jungdami elektrinį instrumentą į tinklą ir/arba prie akumulatoriaus, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Nešdami elektrinį instrumentą nelaikykite piršto ant jungiklio.
- Darbo metu užimkite stabilią padėtį ir išlaikykite pusiausvyrą.
- Darbo metu dėvėkite tinkamą darbo aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Plaukai, drabužiai ir rankovės turi būti kuo toliau nuo judančių elektrinio instrumento dalijų. Plačius drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus besisukančios elektrinio instrumento dalys gali įtraukti.
- Jei prijungėte dulkes siurbiančius ir surenkančius prietaisus, patirkinkite jų sujungimų ir naudojimo tinkamumą.

## Elektrinio instrumento naudojimas ir elgesys su juo

- Neviršykite elektriniams instrumentui numatytyų apkrovų. Dėl per didelių apkrovų elektrinis instrumentas tarnaus trumpiau arba suges anksčiau.
- Nedirbkite elektriniu instrumentu, kurio jungiklis neveikia. Instrumentas, kurio negalite įjungti arba išjungti,

## Saugos informacija

yra pavojingas ir turi būti remontuojamas įgaliotame aptarnavimo centre.

- Jei su elektriniu instrumentu darbą baigėte, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir/arba išimkite akumuliatorių. Tokia atsargumo priemonė apsaugos nuo netyčinio elektrinio instrumento įsijungimo.

- Elektrinj instrumentą laikykite vaikams nepasiekiamojе vietoje. Neleiskite naudotis elektriniu instrumentu su juo nesusipažinusieims ir šio naudotojo vadovo neskaičiusiems asmenims.

- Rūpestingai prižiūrėkite elektrinj instrumentą. Visa- da prieš darbo pradžią patirkinkite elektros instrumento veikimo tinkamumą. Sugedusj elektrinj instrumentą reikia remontuoti įgaliotame aptarnavimo centre.

- Elektrinj instrumentą ir jo priedus laikykite švarioje ir tamsioje vietoje, tuomet jis rečiau strigs ir juo bus lengvai dirbtis.

- Elektrinj instrumentą, jo priedus ir įrankius naudokite pagal paskirtį ir pagal šias eksplotativimo instrukcijas. Elektrinio instrumento naudojimas nenumatytiems tikslams gali tapti nelaimingų jvykių ir rimtų traumų priežastimi.

## Aptarnavimas

- Jūsų elektrinj instrumentą remontuoti galima tik įga- liotame aptarnavimo centre.

Toks remontas užtikrins elektrinio instrumento saugumą ir išsaugos teisę į garantinj aptarnavimą.

## Saugos patarimai darbui su elektriniu instrumentu

- Smūginio grėžimo metu dėvėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausos organams.

- Naudokite prie elektrinio instrumento pridedamas papildomas rankenas, jei numatyta.

- Paslėptų elektrinių, dujinių, vandentiekio sistemų paieškai naudokite metalo ieškiklį.

- Užsiblokavus (užsikirtus) darbo instrumentui, nedelsdami iji išjunkite. Būkite pasiruošę atatrankai.

Darbinio instrumento užsikirtimo priežastys:

- per didelės elektrinio instrumento apkrovos,
- apdorojamos detalės persikreipimas.

## Saugos informacija

- Instrumentą laikykite tik už izoliuotų rankenų.
- Darbo metu visuomet tvirtai laikykite elektrinį instrumentą abiem rankomis, stovėkite stabiliai.
- Ruošinj pritvirtinkite spaustuvais ar kitokiu prispaudžiančiu įtaisu.
- Neapdorokite asbesto turinčių medžiagų. Asbestas yra kancerogeniškas ir labai kenksmingas sveikatai.
- Naudokite dulkes sulaikantį respiratorijų ir esant galimybei prijunkite dulkių/pjuvenų siurblį.
- Jūsų darbo vieta turi būti švari.
- Nepaleiskite instrumento iš rankų tol, kol jis visiškai sustos.
- Nedirbkite su instrumentu, jei pažeistas jo maitinimo laidas.



## Gaminio surinkimas

### Papildoma rankena (žr. 2 iliustr.)

Savo elektrinį instrumentą naudokite tik su papildoma rankena **7**. Papildomą rankeną **7** galite pasukti į bet kuria padėtį, kad dirbtį būtų patogiau. Šiuo tikslu atlaisvinkite rankenos tvirtinimo elementą, pasukite rankeną į patogią padėtį, priveržkite rankenos tvirtinimo elementą.

### Gręžimo gylio reguliavimas (žr. iliustr. 2)

Gylio ribotuvą **8** galima nustatyti pagal pageidaujama gręžimo gylį. Gylio ribotuvą įstatykite į papildomą rankeną **7**. Ištraukite jį taip, kad atstumas nuo grąžto viršūnės iki gylio ribotuvo galo atitiktų reikiamą gręžimo gylį.



### Antgalių keitimasis modeliui D650

Įstatykite raktą į jam skirtą angą griebtuve (3 iliustr.) ir atlaisvinkite griebtuvo movos tvirtinimo elementą. Sukdami griebtuvą **1** atverkite jį tiek, kiek reikia reikiama antgalui jdėti. Idėkite antgalį (grąžtą). Raktu **9** priveržkite griebtuvo movą, kol ji visiškai suspaus antgalį.

### Antgalių keitimasis modeliui D800

Greito suspaudimo griebtuvo galinę gilzę suimkite ranka ir sukite priekinę gilzę tiek, kol griebtuvas atsivers antgalui jdėti. Idėkite antgalį (grąžtą) ir priveržkite gilzę, kol griebtuvas visiškai suspaus antgalį.

## Darbas instrumentu


### Varžtų įsukimo įranga

Naudodami atsuktuvinius antgalius visuomet naudokite universalų laikiklį. Jungikliui **2** priveržti visuomet nustatykite „gręžimas / smūginis gręžimas“ jo padėtyj „gręžimas“.

### Elektrinio instrumento įjungimas

Patirkinkite, ar tinkama tinklo įtampa! Šaltinio įtampa turi atitikti elektrinio instrumento technines charakteristikas. 230 V įtampai skirtas elektrinis instrumentas dar gali dirbti ir esant 220 V įtampai.

### Sukimosi krypties pakeitimo įtaisas (žr. 4 iliustr.)



Sukimosi kryptį galima pakeisti tik išjungus instrumentą. Sukimosi krypties jungikliu **3** galima keisti griebuvo sukimosi kryptį. Padėtis **A** – sukimas pagal laikrodžio rodyklę. Tinka gręžti ir varžtams priveržti. Padėtis **B** – sukimasis prieš laikrodžio rodyklę. Tinka varžtams išsukti ir veržlėms atsukti.

### Darbo režimų pasirinkimai

#### Gręžimas ir priveržimas

Jungiklį **2** nustatykite padėtyje „gręžimas“.



#### Smūginis gręžimas

Jungiklį **2** pasukite iki padėties „smūginis gręžimas“.



## Darbas instrumentu

### **Ijungimas/išjungimas**

Instrumentą įjungsite paspaudę jungiklį **6** ir laikydami jį nuspaustą. Jungiklio **6** fiksavimui įjungtoje padėtyje spauskite fiksavimo mygtuką **4**.

Elektrinį instrumentą įjungsite atleidę jungiklį **6** arba, jei jis buvo fiksotas mygtuku **4**, vieną kartą paspaudę ir atleidę jungiklį **6**.

### **Apsukų ir smūgių skaičiaus reguliavimas**

Įjungto elektrinio instrumento apsukų ir smūgių skaičių galite lengvai reguliuoti keisdami jungiklio spaudimo stiprumą **6**. Nestipriai paspaudus mygtuką **6**, apsukų ir smūgių skaičius bus nedidelis. Paspaudus stipriau, apsukų ir smūgių skaičius didės.

### **Išankstinis apsukų ir smūgių skaičiaus pasirinkimas**

Variklio apsukų regulatoriumi **5** galite nustatyti reikiama apsukų / smūgių skaičių, taip pat ir darbo metu. Pasirenkamas apsukų/smūgių skaičius priklauso nuo medžiagos ir darbo sąlygų, jas galima nustatyti bandomuoju gręžimu.

## Techninis aptarnavimas ir remontas

Kokybiškam ir saugiam darbui užtikrinti būtina nuolatos palaikyti elektrinio instrumento ir jo ventiliaciinių angų švarą. Reguliariai valykite elektrinį instrumentą sausu minkštū audiniu. Valymui nenaudokite degių skysčių.

HYUNDAI elektriniai instrumentai privalomai sertifikuojami pagal Mašinų ir įrengimų saugos techninio reglamento reikalavimus.

HYUNDAI elektrinius instrumentus naudoti, aptarnauti ir sandėliuoti reikia tiksliai pagal šios eksploatavimo instrukcijos nurodymus.

Numatytais gaminio tarnavimo laikas – 5 metai.

Garantinio remonto laikotarpis – 3 metai.

Jei, nežiūrint gamybos kokybės kontrolės, elektrinis instrumentas suges, tuomet jį remontuoti galima tik įgaliotuose aptarnavimo centruose.

Adresų sąrašą rasite mūsų oficialioje interneto svetainėje:

**<http://www.hyundai-direct.com>**

## Utilizavimas

Elektrinio instrumento neišmeskite su buitinėmis atliekomis! Atitarnavęs numatytą laikotarpį elektrinis instrumentas, jo priedai ir pakuočė turi būti perduodami ekologiškai švariam utilizavimui ir perdirbimui.

# Sisukord

1. Märkused .....	39
2. Eessõna .....	40
3. Tehnilised omadused .....	41
4. Komplekteerimine .....	41
5. Toote kirjeldus .....	42
6. Joonis ja osad .....	42
7. Ohutusalane informatsioon .....	42
8. Toote kokkupanek .....	47
9. Tööriistaga töötamine .....	48
10. Tehniline hooldus ja utiliseerimine .....	50

## Märkused

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 650

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;

EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002



### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, Low voltage directive 2006/95/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: D 800

Type/Serial No: Percussion drill

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards:

EN55014-1:2006+A1; EN55014-2:1997+A1+A2; EN61000-3-2:2006+A1+A2;

EN61000-3-3:2008; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-1:2010

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002



Tootja jätab endale õiguse muudatustesse sisseviimiseks  
konstruktsiooni, disaini ja komplekteerimise osas.

Kasutusjuhendis toodud pildid võivad erineda reaalsete toote  
üksikosade ja tootel olevate kirjade poolest.

## Eessõna

Täname Teid **HYUNDAI** elektritööriista ostmise eest. Antud kasutusjuhend kirjeldab **HYUNDAI** elektritööriistade erinevate mudelite kasutamise ja hooldamise protseduure ning ohutustehnikat.

Kõik Kasutusjuhendis esitatud andmed on ajakohased ning sisaldavad värskeimat informatsiooni, mis on saadaval trükkimise hetkel. Palume meeles pidada, et mõningad muudatused, mis on tootja poolt sisse viidud, ei pruugi olla antud kasutusjuhendis kajastatud. Samuti võivad pildid ja joonised reaalsest tootest erineda.

Probleemide tekkimisel kasutage juhendi lõpus väljatoodud kasulikku informatsiooni.

Enne tööriista kasutamist tuleb tähelepanelikult lugeda läbi kogu kasutusjuhend. See aitab vältida võimalikke vi gastusi ja seadmete rikkumist.

**HYUNDAI** toote seerianumber tabelid vastavalt teabele toote valmistamise kohta:

1. Valmistamise aasta
2. Nimetatud mudeli esitäht
3. Tehniline teave
4. Valmistamise kuu
5. Seerianr

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

Näite selgitus: valmistatud 2015. aasta

## Tehnilised omadused

Lööktrell		D 650	D 800
Tarbitmisvõimsus	W	550	810
Pinge	V	230	230
Sagedus	Hz	50	50
Pöörete arv tühikäigul	pööret/ min	0-3000	0-2800
Maksimaalne löökide sagedus	min.	48000	42000
Padrun	mm	1,5 – 13	2,0 – 13
Maksimaalne puurimise diameeter	mm		
terases		8	10
tellises		12	14
puidus		25	25
Müratase EN ISO 11203 LpA	dB	85,6	91,5
Kaal	Kg	1,9	2,2

## Komplektee- rimine


### Tarnekomplekti kuuluvad:

- Lööktrell ..... 1 tk.
- Lisakäepide ..... 1 tk.
- Sügavusmõõdik ..... 1 tk.
- Padruni võti (D650 jaoks) ..... 1 tk.
- Kasutusjuhend ..... 1 tk.
- Garantileht ..... 1 tk.
- Pakend ..... 1 tk.

## Toote kirjeldus

Käesolev elektritööriist on mõeldud puidu, metallide, keramika ja polüumeermaterjalide puurimiseks, samuti telliskivi, betooni ja kivi löökpuurimiseks.

## Toote üldvaade Joonis 1.



## Toote koostisosad

1. Puurpadrun (D650 - hammaskinnitusega, D800 - kiirkinnitusega)
2. Puurimise/Löökpuurimise lülit
3. Pöörlemissuuna lülit
4. Lülitlukustusnupp
5. Mootori pöörete regulaator
6. Voolulülit
7. Reguleeritav lisakäepide
8. Sügavusmõõdik
9. Puurpadruni vöti (D650 mudeli puhul)

# Ohutusalane informatsioon

## Üldohutusnõuded

**Lugege hoolikalt läbi kõik ohutustehnika eeskirjad. Antud ohutustehnika eeskirjade mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi, elektrilöökide saamist ning tulekahju. Säilitage see kasutusjuhend kogu elektritöriista kasutamise ajaks. Antud juhised kehtivad kõigile HYUNDAI elektritöriistadele – nii vahelduvvooluvõrgu toiteallika kui ka aku baasil töötavatele töriistadele.**

### Töökoha ohutus

- Hoidke töökohta puhtana ning hea valgustusega.
- Ärge kasutage tööriista plahvatusohtlikes ruumides, kus võib leiduda tuleohtlikke vedelikke, -gaase või -tolmu. Elektritöörivist eraldab sädemeid, mis võivad põhjustada aurude või tolmu süttimist.
- Elektritöriistaga töötamisel jälgige, et lähedusse ei satuks lapsed või muud kõrvalised isikud.
- Ärge pöörake tähelepanu töölt kõrvale. Te võite kauda kontrolli tööriista üle.

### Elektroohutus

- Vooluvõrgu toitega elektritöriista pistik peab vastama pistikupesale. Pistiku konstruktsiooni muutmine on rangelt keelatud. Antud nõue aitab vähendada elektrilöögi saamise riski.
- Vältige kontakti maandatud pindadega näiteks torude, kütteelementide, köögipliitide ja külmikutega. Maandamisel nende esemete kaudu suureneb elektrilöögi risk.
- Kaitske elektritöriista vihma ja niiskuse eest. Veega kokkupuutumisel suureneb elektrilöögi risk.
- Võrgujuhet ei ole lubatud kasutada muul otstarbel, näiteks tööriista kandmiseks, riputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske juhet kõrge temperatuuri ja õli mõju ning teravate servade- ja elektritöriista liikuvate osadega kokkupuutumise eest. Kahjustatud või sassi aetud juhe suurendab elektrilöögi riski.
- Elektritöriistaga väljas töötamisel kasutage selleks mõeldud pikendusjuhet.

# Ohutusalane informatsioon

– Niiskes ruumis elektritööriistaga töötamise vajaduse korral lülitage see vooluvõrku kaitselülitி kaudu. Kaitselülitி kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.

## Inimeste ohutus

– Alustage elektritööriistaga töötamist läbimõeldult, olge tähelepanelik, mida te parajagu teete. Ärge kasutage elektritööriista väsinud olekus, narkootilise või alkoholi- ning ravimite mõju all olles. Elektritööriista tähelepanematu kasutamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

– Kasutage isikliku kaitse vahendeid ning kandke kaitseprille. Isikliku kaitse vahendite alla kuuluvad: kaitsemask, libisemiskindla tallaga jalatsid, kaitsekiiver või kõrvaklapid. Erinevate tööde puhul võivad need vähendada vigastuste tekkimise riski.

– Enne elektritööriista vooluvõrguga ühendamist veenduge, et see on välja lülitatud. Elektritööriista transpormisel võtke näpud lüiliti pealt ära.

– Töötamise käigus säilitage püsiv kehaasend ning tasakaal.

– Töötamise käigus kandke sobivaid töörõivaid. Ärge kandke liiga vabu riideid ega ehteid. Hoidke juukseid, riideid ning kindaid elektritööriista liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted ja pikad juksed võivad jäädä kinni elektritööriista pöörlevatesse osadesse.

– Tolmuimemise ja -kogumise seadmete paigaldamise võimaluse korral kontrollige, nende õiget ühendust ja kasutamist.

## Ohutusalane informatsioon

### Elektritööriista kasutamine ja selle käsitlemine

- Elektritööriista ei tohi üle koormata. Liigne koormus võib rikkuda tööriista või lühendada selle tööiga.
- Ärge töötage elektritööriistaga katkise lülitii korral. Elektritööriist, mida pole võimalik sisse- ega välja lülita, on ohtlik ning peab olema remonditud autoriseeritud hoolduskeskuses.
- Kui Te ei tööta elektritööriistaga, siis lülitage pistik vooluvõrgust välja või võtke aku välja. See ohutusabinõu aitab ennetada elektritööriista plaanivälist sisselülitumist.
- Hoidke elektritööriista lastele kättesaadatus kohas. Ärge lubage kasutada elektritööriista isikutel, kes pole seda varem kasutanud ega lugenud antud kasutusjuhendit.
- Hooldage elektritööriista korralikult ja hoolikalt. Enne töö alustamist kontrollige alati, kas elektritööriist on töökorras. Rikutud elektritöörivist peab olema parandatud autoriseeritud hoolduskeskuses.
- Hoidke elektritööriista ja selle tarvikuid puhtas ja töövalmis seisukorras. See aitab ennetada kinnikiilumist ja teeb töötamise lihtsamaks.
- Kasutage elektritööriista, selle üksikkomponente ja tarvikuid eesmärgipäraselt ja vastavalt antud kasutusjuhendile. Elektritööriista kasutamine selleks mitte ette nähtud tööde teostamiseks võib põhjustada õnnetusi ja raskeid vigastusi.

### Hooldus

- Teie elektritööriista remont peab olema teostatud vaid autoriseeritud hoolduskeskuses. See tagab elektritööriista ohutuse ning säilitab õiguse garantiihooldusele.

## Ohutusalane informatsioon

### Ohutuseeskirjad elektritööriistaga töötamisel

- Löökpuurimisel kandke kõrvalklappe. Müra võib kahjustada kuulmisorganeid.
- Kasutage elektritööriista juurde kuuluvaid lisakäepidemeid, nende olemasolu korral.
- Kasutage vastavaid metallidetektoreid varjatud elektri-, gaasi- või veetarnesüsteemide leidmiseks.
- Kui töötav elektritööriist kiilub kinni või blokeerub, tuleb see koheselt välja lülitada. Olge valmis tööriista vastulöögiks.
- Tööriist võib töö käigus kinni kiiluda kui:
  - toimub taaskäivitamine,
  - töödeldav detail on viltu asendis.
- Hoidke elektritööriista kinni ainult isoleeritud käepidemetest.
- Töötamisel hoidke elektritööriista kindlalt kahe käega kinni, eelnevalt võetud püsivas asendis.
- Kinnitage toorik pihtide vahele või kasutage kruustange.
- Ärge töödelge asbesti sisaldavaid materjale. Asbesti peetakse vähitekitajaks ning see on tervisele väga ohtlik.
- Kasutage tolmuvastast respiraatorit ning saepuru ja tolmupuhurit, kui neid on võimalik ühendada.
- Hoidke oma töokohta puhtuses.
- Hoidke elektritööriista kindlalt käes kuni selle täieliku peatuseni.
- Ärge töötage elektritööriistaga, mille voolujuhe on kahjustatud.


## Toote kokkupanek

### Lisakäepide (vt. joonis 2)

Kasutage tööriista vaid koos lisakäepidemega **7**. Kasutamise hõlbustamiseks võite keerata lisakäepidet **7** endale mugavasse asendisse. Selleks vabastage käepideme kinnitus, pöörake käepide mugavasse asendisse ja keerake see taas kinni.

### Puurimissügavuse määramine (vt. joonis 2)

Sügavusmõõdikuga **8** saab määrata soovitud puurimissügavuse. Paigaldage sügavusmõõdik lisakäepidemisse. Tõmmake see välja nii, et puuritera ja sügavusmõõdiku otsa vahe vastaks vajalikule puurimissügavusele.



### Tarvikute vahetamine mudelil D650

Asetage võti vastavasse padruniavasse (joonis 3) ja vabastage padruni muhvi kinnitus. Ringliigutusega keerake padruni lõuad lahti, et tekiks ava, mille diameeter vastab paigaldatava tarviku diameetrile. Paigutage tarvik hoidepea sisse. Kasutades võtit **9** keerake padruni muhv kinni, kuni tarvik on tugevalt fikseeritud.

### Tarvikute vahetamine mudelil D800

Hoidke kinni kiirkinnituspadrungi tagumisest osast ja keerake selle esiotsa kuni tekib tarviku paigaldamiseks vajaliku suurusega ava. Paigaldage tarvik (puuritera) ja keerake kinnitusrõngas kinni kuni tarvik on tugevalt fikseeritud.

## Tööriistaga töötamine

### Kruvikeeramise tarvikud


Kruvikeeramisotsikute puhul kasutage alati universaal-kinnitust. Kruvikeeramiseks viige alati lülit 2 "puurimine/löökpuurime" režiimi "puurimine".

### Elektritööriista sisse lülitamine

Arvestage vooluvõrgu pingega! Vooluallikapinge peab vastama elektritööriista tehnilistele parameetritele. Elektritööriist, mis on arvestatud 230V pingega töötamiseks, töötab ka 220V pingega.

### Pöörlemissuuna seadmine

(vt. joonis 4)



Pöörlemissuunda tohib muuta vaid siis, kui tööriist on välja lülitatud. Pöörlemissuuna lülitiga 3 saab vahetada padruni pöörlemise suunda. Asend A – pöörlemine päripäeva. Kasutatakse puurimiseks ja kruvide kinnikeeramiseks. Asend B – pöörlemine vastupäeva. Kasutatakse kruvide ja mutrite lahtikeeramiseks.

### Töörežiimi määramine

#### Puurimine ja kruvikeeramine

Viige lülit 2 režiimi "puurimine".



#### Löökpuurimine

Keerake lülit 2 režiimi "löökpuurimine".



## Tööriistaga töötamine

### Sisse- ja väljalülitamine

Elektritööriista sisselülitamiseks vajutada lülitile **6** ja hoida seda vajutatuna. Lülit **6** lukustamiseks sisselülitud olekus vajutage lukustusnuppu **4**.

Elektritööriista väljalülitamiseks laske lülit **6** lahti, või kui see oli lukustatud nupuga **4**, siis vajutage ühekordelt lülitile **6** ja laske see lahti.

### Pöörete ja löökide arvu määramine

Te võite sujuvalt reguleerida töötava elektritööriista pöörete ja löökide arvu vajutades erineva tugevusega sis selülitusnupule **6**. Lülitile **6** kergelt vajutamine annab väiksema pöörete arvu. Tugevamini vajutades suureneb pöörete- ja löökide arv.

### Pöörete ja löökide arvu etteandmine

Pöörette arvu regulaatori **5** abil Te saate määräata vajaliku pöörete arvu ka töö käigus. Vajalik pöörete arv sõltub materjalist ja töötингimustest ning see määräatakse proovipuurimise teel.

## Tehniline hooldamine ja teenindus

Kvaliteetse ja ohutu töö tagamiseks tuleb elektritööriista ja selle ventilatsiooniavasid hoida alati puhtuses. Puhas-tage elektritööriista regulaarselt pehme ja kuiva riide abil. Ärge kasutage puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke.

HYUNDAI elektritööriistad läbivad kohustusliku sertifit-seerimise vastavalt Tehnilisele Reglemendile masinate ja seadmete turvalisuse kohta.

HYUNDAI elektritööriista kasutamine, hooldamine ja säilitamine peab olema teostatud täpselt nagu kirjeldatud käesolevas juhendis.

Toote kasutusiga on 5 aastat.

Garantiiremondi aeg on 3 aastat.

Kui, vaatamata kvaliteedikontrollile valmistamise ajal, peaks toode siiski katki minema, tuleb remondi teostamiseks pöörduda ainult autoriseeritud teenindustesse. Teeninduste kontaktide nimekirja võite leida meie ametlikul koduaadressil:

**<http://www.hyundai-direct.com>**

## Utiliseerimne

Elektritöörista ei tohi utiliseerida koos olmejäätmega. Oma aja ära teeninud tööriist, selle tarvikud ja pakend peavad olema saadetud loodussõbralikule utiliseerimisele ja ümbertöötlusesse.

**Примітка**

Перед використанням продукту уважно ознайомтеся з цим посібником по експлуатації

**ЗМІСТ**

1.	Предмова.....	51
2.	Опис виробу .....	52
3.	Комплектність виробу.....	52
4.	Технічні характеристики.....	52
5.	Загальний вигляд виробу.....	53
6.	Правила загальної безпеки .....	53
7.	Правила безпеки при користуванні електроприладами .....	54
8.	Вимоги безпеки при роботі .....	54
9.	Збір виробу.....	56
10.	Робота з інструментом .....	57
11.	Сервіс .....	58
12.	Утилізація.....	58
13.	Дата виробництва .....	59
14.	Інформація про виробника .....	60

**ПРИМІТКА**

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції може відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.

Товар відповідає технічним регламентам для даного виду продукції.

**ПЕРЕДУМОВА**

Дякуємо Вам за придбання електроінструменту **HYUNDAI**.

У даній інструкції міститься опис з техніки безпеки і процедур по обслуговуванню електроінструмента **HYUNDAI**.

Всі дані в інструкції з експлуатації містять в собі найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку.

Просимо приняти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в даній інструкції. Також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу.

При виникненні проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці інструкції.

Перед початком роботи з мотопомпою необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

**Увага!**

ЗНИМІТЬ ФІКСАЦІЮ з кнопки пуск встановіть її в положення ВИКЛ. в випадку часткового або повного припинення енергопостачання (наприклад, випадіння штепселя з розетки або відключення енергопостачання в мережі), а також заміна акумулятору в акумуляторній техніці і інструменті.

Попереджайте ненавмисне ввімкнення електро-інструмену у випадку часткового або повного припинення енергопостачання і його подальшого відновлення, оскільки можливий самовільний пуск пристрою.

Остерігайтесь падіння і викидання рухомих частин машини і (або) устаткування і закріплених на них предметах, заготовках, інструмента, що також може привести до пониження ефективності захисних пристрів. Недотримання даної рекомендації може привести до нещасних випадків.

## ОПИС ВИРОБУ

Даний інструмент призначений для свердління деревини, металів, кераміки і полімерних матеріалів, а також для ударного свердління в цеглі, бетоні та камені


## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТЬ

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. УДАРНИЙ ДРИЛЬ.....             | 1 ШТ. |
| 2. ДОДАТКОВА РУКОЯТКА.....        | 1 ШТ. |
| 3. ОБМЕЖУВАЧ ГЛІБИНІ.....         | 1 ШТ. |
| 4. КЛЮЧ ДО ПАТРОНА (D 650) .....  | 1 ШТ. |
| 5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ..... | 1 ШТ. |
| 6. УПАКОВКА.....                  | 1 ШТ. |

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D 650	D 800
Споживана потужність (Вт)	550	810
Напруга (В)	230	230
Частота (Гц)	50	50
Число обертів на холостому ходу (об/хв)	0-3000	0-2800
Максимальна частота ударів (уд/хв)	48000	42000
Патрон (мм)	1.5-13	2-13
Максимальний діаметр свердління (мм)		
в сталі	8	10
в цеглі	12	14
в дереві	25	25
Рівень шуму по EN ISO 11203 LpA, dB	85.6	91,5
Вага (кг)	1.9	2.2

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ



Мал.1

- 1 Свердлильний патрон (D 650 - з зубчастим вінцем, D 800 - ключовий)
- 2 Перемикач «свердління/свердління з ударом»
- 3 Перемикач напрямку обертання
- 4 Кнопка фіксації вимикача
- 5 Регулятор оборотів двигуна
- 6 Вимикач
- 7 Додаткова регульована рукоятка
- 8 Обмежувач глибини
- 9 Ключ для свердлильного патрона (для моделі D 650)

## ПРАВИЛА ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ



### Увага!

Зберігайте це обладнання в безпечному місці, недоступному для дітей.



### Увага!

В разі недотримання правил безпеки існує ризик ураження електричним струмом.

## ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

1. Всі роботи з технічного обслуговування, контрольного огляду і монтажу повинні виконуватися кваліфікованими спеціалістами при вимкненому обладнанні.
2. Не демонтувати на працюючому обладнанні встановлені обмежуючі, блокуючі та інші пристрої, які забезпечують захист від рухомих частин обладнання.
3. Не дозволяється проводити переобладнання або модифікацію електричного культиватора. Фірмові вузли та деталі забезпечують надійну та довготривалу експлуатацію. Застосування вузлів і деталей інших виробників може привести до передчасного виходу виробу з ладу та непередбачуваних наслідків.

Найпоширеніші наслідки недотримання правил техніки безпеки:

- виникнення небезпечної ситуації для життя і здоров'я споживача внаслідок ураження електричним струмом або механічних ушкоджень;
- відмова найважливіших функцій обладнання.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ



*При користуванні електроприладами у приміщеннях з підвищеною вологістю, у приміщеннях із земляною, цегляною чи бетонною підлогою (підвали, ванні кімнати, вбиральні та ін.) небезпека ураження електричним струмом збільшується!*

- Перед увімкненням електроприладу візуально перевірте електрошнур на відсутність механічних пошкоджень.
- Електроприлад повинен бути надійно заземлений згідно з правилами установки приладу.
- Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом.
- Не торкайтесь мокрими руками та не витираєте вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, електроприлади, ввімкнені в електромережу.
- При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно викличте електрика. Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно.
- Використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними, може привести до пожежі!
- При виникненні загоряння в електроприладі забороняється здійснювати його гасіння водою, без попереднього відключення його від електромережі.

## ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТИ



*Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Недотримання даних вказівок і інструкцій з техніки безпеки може стати причиною враження електричним струмом, тяжких травм і пожежі. Зберігайте ці інструкції на протязі всього строку користування інструментом. Дані інструкції разповсюджуються на весь електроінструмент **HYUNDAI** як з живленням від мережі з перемінним струмом, так і на акумуляторний електроінструмент.*

### БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- Тримайте робоче місце в чистоті і гарно освітленим. Не працюйте з електроінструментом в вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил. Якщо електроінструменти іскрять, цу може привезти до зайнмання пилу або парів.
- Під час роботи з електроінструментом не допускайте близько до Вашого робочого місця дітей і сторонніх осіб.
- Не відволікайтесь, Ви можете втратити контроль над електроінструментом.

## ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штепсель електроінструменту повинен відповідати розетці. Ні в якому разі не вносите зміни в конструкцію штепселя. Дано вимога знижує ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту з заземленими поверхнями, як то: з трубами, елементами опалення, кухонним плитами і холодильниками.
- При заземленні через ним підвищується ризик ураження електрострумом.
- Захищайте інструмент від дошу і вологості. Проникнення води в електричний прилад підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не допускається використання мережевого шнура не за призначенням, або для витягування штепселя з розетки. Захищайте шнур від дії високих температур, масла, гострих крайок або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений або закручений шнур підвищує ризик враження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом під відкритим небом застосовуйте спеціальні подовжувачі.
- У випадку, коли необхідно використати електроінструмент в сирому приміщенні, підключайте його до ПЗВ (Пристрій Захисного Відключення). Його застосування зменшить ризик ураження електричним током.

## ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

- Не перевантажуйте електроінструмент. Надмірне навантаження приводить до зменшення строку
- служби або виходу з ладу електроінструменту.
- Не працуйте з електроінструментом при несправному вимикачі. Електроінструмент, який неможливо ввімкнути або вимкнути, небезпечний і повинен бути відремонтований в авторизованому сервісному центрі.
- Якщо ви не працюєте з електроінструментом, вимкніть штепсель з розетки мережі і/або вийміть акумулятор. Цей запобіжний захід попереджає не навмисне ввімкнення електроінструменту.
- Зберігайте електроінструмент в недосяжному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, які не знайомі з ним або не читали дану інструкцію з експлуатації.
- Дбайливо і ретельно доглядайте за електроінструментом. Завжди перевіряйте справність електроінструменту перед початком роботи.
- Пошкоджений електроінструмент повинен бути відремонтований в авторизованому сервісному центрі.
- Зберігайте електроінструмент і устаткування в чистому і заточеному стані. Тоді він рідше заклинюється, і ним легко працювати.
- Застосовуйте електроінструмент і устаткування за призначенням і відповідно до інструкцій з експлуатації. Використання електроінструменту для непередбачених робіт може привести до нещасних випадків і серйозних травм

## БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Продумано починайте роту з електроінструментом, будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите. Не користуйтесь електроінструментом в стомленому стані, в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння або під дією ліків. Неуважність при роботі з електроінструментом може привести до серйозних травм.
- Застосуйте засоби індивідуального захисту і завжди одягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, такі як: захисні маски, взуття на не ковзкій підошві, захисного шолому або засобів захисту органів слуху, в залежності від виду роботи електроінструменту знижує ризик отримання травм.
- Перед підключенням електроінструменту до мережі і/або до акумулятору, переконайтесь, що електроінструмент вимкнений. При транспортуванні електроінструменту не тримайте палець на вимикачі.
- Під час роботи завжди займайте стійке положення і зберігайте рівновагу.

- Під час роботи одягайте підходящий робочий одяг. Не носіть широкий одяг і прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці на віддалі від рухомих частин електроінструменту. Широкий одяг, прикраси і довге волосся можуть бути затягнуті частинами електроінструмента, які обертаються.
- При можливості установлення пиловідсмоктуючих і пилозбірних пристрій перевіряйте їх правильне приєднання і використання.


## ЗБІР ВИРОБУ

### ДОДАТКОВА РУКОЯТКА

Використовуйте Ваш електроінструмент тільки з додатковою рукояткою 7. Ви можете повернути додаткову рукоятку 7 в будь-яке положення, для забезпечення зручної експлуатації. Для цього послабте кріплення рукоятки, поверніть ручку у зручне положення, затягніть кріплення рукоятки.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННИ СВЕРДЛІННЯ


Обмежувачем глибини 8 можна встановити бажану глибину свердління X. Вставте обмежувач глибини у додаткову рукоятку 7. Витягніть його так, щоб відстань від вершини свердла до кінця обмежувача глибини відповідало бажаної глибині свердління X.



Мал.2

### ЗАМИНА ОСНАСТКИ ДЛЯ МОДЕЛІ D 650

Встановіть ключ у відповідний отвір патрона (мал.3) і ослабте кріплення муфти патрона. Обертанням розкрийте губки патрона 1 до розміру, необхідного для установки оснащення. Встановіть оснастку (свердло). Встановіть ключ 9 і затягніть муфту патрона до повного затиску оснастки.



Мал.3

## ЗАМІНА ОСНАСТКИ ДЛЯ МОДЕЛІ D 800

Охопіть задню гільзу швидкозатискового патрона рукою, і повертайте передню гільзу до розміру, необхідного для установки оснащення. Встановіть оснастку (свердло) і затягніть гільзу до повного затиску оснастки.

## ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАГВИНЧУВАННЯ

При застосуванні викруткових насадок використовуйте завжди універсальний тримач. Для загвинчування завжди встановлюйте перемикач 2 « свердління / свердління з ударом » в режим « свердління »


## РОБОТА З ІНСТРУМЕНТОМ

### ВВІМКНЕННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Врахуйте напругу мережі! Напруга джерела струму повинна відповідати технічним характеристикам електроінструменту. Електроінструмент на 230 В може також працювати і при напрузі 220 В.

### ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМУ ОБЕРТАННЯ

Зміна напрямку обертання можлива тільки при вимкненому інструменті. Перемикачем напрямку обертання 3 можна змінювати напрям обертання патрона. Положення А - обертання за годинниковою стрілкою. Застосовується для свердління і загвинчування шурупів. Положення В - обертання проти годинникової стрілки. Застосовується для вивертання гвинтів/загвинчування і відгинчування гайок.



Мал.4

### ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ СВЕРДЛІННЯ І ЗАГВИНЧУВАННЯ:

Встановіть перемикач 2 в режим « свердління »



### УДАРНЕ СВЕРДЛІННЯ:

Встановіть перемикач 2 в режим свердління з ударом»





## ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ

Для живлення електроінструменту натисніть на вимикач 6 і тримайте його натиснутим. Для фіксації вимикача 6 у ввімкненому положенні натисніть кнопку фіксації 4.

Для вимикання електроінструменту відпустіть вимикач 6 або, якщо він був зафікований кнопкою 4, одноразово натисніть і відпустіть вимикач 6.

## УСТАНОВКА КІЛЬКОСТІ ОБЕРТІВ

Ви можете плавно регулювати число обертів ввімкнутого електроінструменту, змінюючи для цього зусилля натискання на вимикачі 6. Легке натискання на вимикач 6 вмикає низьке число обертів. З більш сильним натисканням число обертів збільшується.

## ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР КІЛЬКОСТІ ОБЕРТІВ ТА УДАРІВ

За допомогою регулятора обертів двигуна 5 Ви можете встановити необхідне число обертів /ударів також і під час роботи . Необхідне число обертів/ударів залежить від матеріалу і робочих умов і визначається пробним свердлінням.

## ТЕХНІЧНЕ І СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення якісної і безпечної роботи слід постійно утримувати електроінструмент і вентиляційні прорізи в чистоті. Регулярно проводьте очистку електроінструменту за допомогою м'якої сухої тканини. Не використовуйте для чистки горючі рідини.

## СЕРВІС

Ремонт Вашого електроінструменту повинен виконуватись лише в авторизованому сервісному центрі. Це забезпечить безпеку електроінструменту і збереже право на гарантійне обслуговування.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінструмент в побутові відходи!

Електроінструмент, оснастка і упаковка, які відслужили свій строк, повинні здаватись в екологічно чисту утилізацію і переробку.

## ДОТРИМАННЯ ПРИПИСІВ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

Електроінструменти HYUNDAI проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до діючого законодавства України.

Використання, техобслуговування і зберігання шуруповертів HYUNDAI повинні здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін придатності – необмежений.

Гарантійний строк служби – 12 місяців (з моменту продажу).

Якщо електроінструмент, не дивлячись на контроль якості при виготовленні, вийде з ладу, то ремонт слід проводити тільки в авторизованих сервісних центрах.

Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

<http://www.hyundai-direct.com>

Виробник не несе відповідальності у разі збитків через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з технічного обслуговування.

До таких пошкоджень, крім усього іншого, відносяться:

- Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання,
- Пошкодження і наслідки в результаті застосування неоригінальних запчастин,
- Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування і ремонту, які проводилися не уповноваженими фахівцями.

## ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Серійний номер виробу HYUNDAI на табличці, що знаходиться на виробі, містить інформацію про дату його виробництва:

1. Рік виготовлення.
2. Перша буква найменування моделі.
3. Технічна інформація.
4. Місяць виготовлення.
5. Серійний номер.

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

Розшифрування прикладу: виготовлено в червні 2015 року.

Інформація про дату виробництва і серійний номер міститься на гарантійному талоні.  
Гарантійний талон є невід'ємною частиною даної інструкції з експлуатації.

[www.hyundai-direct.com](http://www.hyundai-direct.com)

**KOTO Industry LLC, USA 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101**

**EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:**  
**SIA «N-PRO» Mārupes iela 6 - 2A, Riga, Latvija, LV1002**

**Импортер в РФ:**  
**ООО «НЕОС ПРО», 123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 15**

**Імпортер в Україні:**  
**ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100**  
**ТзОВ «Орієнт Технікс», 03045, Україна, м. Київ, вул. Новопирогівська 56**

**Made in PRC / Ražots Ķīnā/ Toodetud Hiinast / Paganinta Kinija / Виготовлено в КНР /**  
**Сделано в КНР**

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea